

## Control Parental – Bloqueo de Canales

Podrás bloquear ciertos canales que no quieras que sean vistos por otras personas. Para esto simplemente establecé un PIN y luego procede a bloquear los canales que quieras.

Podrás activar esta opción simplemente de la siguiente manera:

1- Presiona el botón **MENU**

2- Selecciona la opción **Editar** (con los botones ▼, ▲) y presiona el botón **OK**

3- Quedaras en la opción “**Editar Señales**”, posiciona el botón **OK**



4- Puede aparecer la leyenda “**Menú Bloqueado**”, ingresa la contraseña que por defecto es “**0000**” o la que utilices actualmente. Si no aparece esta leyenda seguí con el paso n° 5

5- Selecciona el canal a **Bloquear** (con las flechas ▼▲) y presiona el **botón verde** del control remoto



6- Ingresa la contraseña que por defecto es “**0000**” o el que utilices actualmente.

Podrás bloquear todos los canales que quieras repitiendo estos 2 pasos.



7- Para finalizar presiona el botón **EXIT** y **OK** para guarda los cambios.

8- Presiona **EXIT** 2 veces para salir del Menú

