

## Control Parental – Como Cambiar el PIN

Si necesitas cambiar tu PIN por algún motivo, podrás hacerlo rápidamente de la siguiente manera:

1- Presiona el botón **MENU**

2- Selecciona la opción **Ajustes** (con los botones ▼, ▲) y presiona el botón **OK**



3- Selecciona la opción “**Control de Bloqueo**” y presiona **OK**.

4- Aparecerá la leyenda “**Menú Bloqueado**”, ingresa la contraseña que por defecto es “**0000**” o la que utilices actualmente.



5- Selecciona la opción “**Contraseña actual**” (con la flecha ▼) e ingresa:

- **Contraseña Actual** (por defecto es “**0000**” o ingresa la que estés utilizando actualmente)
- **Contraseña Nueva** (ingresa la nueva contraseña de 4 dígitos)
- **Confirmar Clave** (ingresa nuevamente la nueva contraseña)



6- Presiona **EXIT** y **OK** para confirmar

7- Presiona **EXIT** 2 veces para salir del Menú

