

## Configuración de Subtítulos y Audio de mi decodificador Flow

**Paso 1** Presioná desde tu control remoto el botón de barra roja para acceder a la Configuración del idioma.



**Paso 2** Mostrara en pantalla las opciones de "Audio y Subtítulos". Seleccioná la opción deseada y presiona **OK** para activarla, en el caso de que no lo esté.

