




GRABACIÓN – Como Grabar y Programar la Grabación


Para utilizar las funciones de grabación previamente debes tener conectado en el decodificador una memoria externa (Pendrive, Disco Duro, u otro tipo de memoria)

- ▶ Podrás grabar fácilmente solo presionando 1 botón. Al reproducir las grabaciones podrás retroceder, pausar y ver la imagen en cámara lenta
- ▶ Podrás dejar programada grabación a futuro.


¿Cómo comenzar a grabar lo que estás viendo?


Simplemente presiona el botón . Para finalizar la grabación presiona el botón .



Podrás grabar también desde la **EPG** la programación que estés viendo, posicionándote en el programa y presionando el botón .

¿Cómo dejar programada una grabación?

Ingresa a la **EPG** presionando el botón **EPG**, selecciona el programa que deseas grabar a futuro y presiona el botón .



En esta pantalla podrás modificar:

- **Pre grabación:** Cambias entre las opciones 0, 3, 5, 10 o 15 minutos (con los botones ◀ o ▶)
- **Pos grabación:** Cambias entre las opciones 0, 3, 5, 10 o 15 minutos (con los botones ◀ o ▶)
- **Guardar** confirma la grabación y guarda los cambios

Nota: Para ver más opciones de grabación puedes consultar el manual del decodificador