

**Si ves la imagen entre dos barras, se puede deber a:**

- a. El programa que estás viendo se está emitiendo en otro formato que no es 16:9 por lo que el proveedor de señal agrega barras a los lados de la imagen (pillarbox) o arriba y abajo (letterbox) para compensar la imagen y no perder calidad de la misma. Algunos canales agregan su logo sobre las barras oscuras para que puedas identificar que la programación está en otra resolución.



- b. La configuración del decodificador no está en el formato correcto y ves todos los canales entre barras.

- 1- Presioná el botón **"MENU"** en el control remoto
- 2- Selecciona el icono **"Opciones usuario"**
- 3- Seleccioná la opción **"Config. audio y video"** con las flechas arriba/abajo **"▲/▼"** y presioná **"OK"**
- 4- Posicionado en **"Formato Pantalla de TV"** presioná la flecha **"▶"** para cambiar a **"16:9 TV"**
- 5- Presioná **"EXIT"** para salir

Config. audio y video	
Formato Pantalla de TV	16:9 TV
Relación de Aspecto	16:9 Expandido
Contraste	48
Brightness	56
Saturation	45
Modo de Audio	Estéreo
Formato HD	1080i
Cuadros por Segundo	AUTO(50Hz/60Hz)
Estándar de Video	AUTO(PAL-N/NTSC)