

## Como programar el control remoto Flow para el TV

**Paso 1** Encendé el televisor, luego con el control remoto Flow presiona simultáneamente el botón «1» y «3» (sin soltarlos) durante 5 segundos, hasta que la luz azul del botón STB quede encendida fija, soltá los botones.



**Paso 2** Mantené presionado el botón TV del control remoto Flow hasta que el televisor se apague. Cuando la TV se apague soltá rápidamente el botón del control para que se almacene el código en el control remoto.



¡Listo!

**Podes restaurar de fábrica el control remoto para configurarlo con otro TV. A continuación, te contamos cómo hacerlo.**

**Paso 1** Con la TV encendida, presioná simultáneamente el botón "1" y "6", simultáneamente durante 3 segundos, hasta que el botón STB de tu control remoto Flow se encienda. Una vez que esto suceda, soltá ambos botones.

**Paso 2** Ingrese el código 981. Las luces led de TV y STB titilaran 2 veces.

¡Listo! Ya podés programar el control nuevamente para tu TV.